

# LAVANT RENOVANT



## AVANTAGES

- Polyvalent : rénovation par trempage ou en lave-vaisselle, détergent.



## APPLICATION

Poudre de rénovation de la vaisselle par trempage ou en lave-vaisselle. Peut également être utilisé en tant que détergent dans un cycle de lavage.

Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Pour cette utilisation, rinçage à l'eau potable obligatoire. (Arrêté du 08/09/99 modifié par l'arrêté du 19/12/13).

## MODE D'EMPLOI

**Rénovation en machine** (entretien périodique 1 à 2 fois par mois) :

- 1- Mettre à partir de 3 g de produit par litre d'eau en complément du produit de lavage.
- 2- Rincer manuellement ou passer au lave-vaisselle.

**Lavage en machine** : diluer à partir de 1 g/l d'eau selon la dureté de l'eau et le niveau de salissures de la vaisselle.

**Rénovation par trempage** (vaisselle très incrustée de dépôts organiques) :

- 1- Mettre à partir de 10 g de produit par litre d'eau tiède.
- 2- Laisser agir pendant 2 heures.
- 3- Rincer la vaisselle à l'eau claire.

**Mode** : manuel et mécanique

**Fréquence** : traitement de choc ou rénovation 1 à 2 fois par mois.

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Poudre
Couleur :	Blanche
Parfum :	Chloré
Densité ISO :	Environ 0,90 ± 1,00
pH à 1% à 20°C :	10,2 à 11,2
Stockage :	A l'abri de l'humidité

## CONDITIONNEMENTS

Seau de 10 kg	Réf. 98008
---------------	------------

## SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.