

ULTRA DÉTARTRANT

LES + PRODUITS :

Actions : Ultra détartrant sanitaire concentré, pour détartrer votre salle de bain.

Parfum : Fresh oxygen



PROPRIÉTÉS :

- Détartre et rénove les surfaces très entartrées, nécessitant une remise en état avant utilisation.
- Dissout le calcaire et les traces déposés sur les parois et les surfaces.
- Redonne du brillant aux sanitaires et aux surfaces.
- Ne raye pas.

Ne pas utiliser sur les supports fragiles, peintures, dorures.



MODE D'EMPLOI :

Pour rénover :

- . Diluer à 10%,
- . Pulvériser sur les parois des sanitaires,
- . Laisser agir quelques minutes,
- . Brosser puis rincer à l'eau claire.

Pour le nettoyage quotidien :

- . Diluer de 0,5 à 1%,
- . Pulvériser sur la surface,
- . Nettoyer avec une éponge humide ou une microfibre pour une finition plus brillante.

Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.
Ne pas utiliser avec des produits oxydants ou alcalins.
Ne pas mettre au contact des métaux cuivreux.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Liquide limpide visqueux rose orangé

pH à 1% : 2 +/- 1

Densité : 1.12 +/- 0.02

Parfum : Fresh oxygen

Stockage : Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.

Composition : Acide sulfamique et Acide phosphorique en solution

Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) : parfum ; entre 5 et 15 % : phosphates ; inférieur à 5 % : agent de surface non ionique



CONDITIONNEMENT / PALETTES :

Bidon de **5L** Réf. 002033803 - 144 bidons/palette
Bidon de **1L** Réf. 002033804 - 432 bidons/palette



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Tenir hors de portée des enfants.
Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°0338) : + 33 (0)3 83 22 50 50. Numéro de téléphone d'appel d'urgence INRS / ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. FDS disponible sur www.hydrachim.fr. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont el reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

