



# CARELYS® DESINFECTANT SR



## AVANTAGES

- Sans rinçage. Mains et Surfaces. Séchage rapide.
- Milieu alimentaire, collectivités, écoles, industries, ...
- Large spectre de désinfection : bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.



## APPLICATION

Désinfection des mains et des surfaces, en restauration et industries alimentaires. Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 et du 19/12/2013 relatifs au nettoyage des surfaces et du matériel pouvant se trouver au contact avec des denrées alimentaires.

Homologué par le Ministère de l'Écologie sous le n°2080087 pour le traitement bactéricide, levuricide et fongicide sans rinçage des locaux et matériel (stockage, production, transport) pour denrées alimentaires. Homologué pour une utilisation en environnement Halal en laissant le produit sécher intégralement avant tout contact avec les aliments.

## MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Pulvériser le produit à 40 cm environ de la surface à traiter préalablement nettoyée. Laisser agir pendant 30s à 5min selon l'activité désinfectante recherchée. Ne pas rincer, laisser sécher intégralement.

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide fluide
Point éclair :	22°C
Densité à +20°C :	0,86 g/cm³
pH à 20°C :	5,25

## TYPE DE PRODUIT

TP01, TP02, TP04.

## SUBSTANCE ACTIVE

Ethanol (n° CAS 64-17-5) = 70,4% (m/m).

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

### Bactéricide en conditions de propreté, 20°C :

- EN 1276 (2min), EN 13697 (2min), EN13727 (30sec).
- Actif sur *Listeria* en 2min et *Salmonelle* en 1min, selon EN 13697
- Friction hygiénique des mains : EN1500 (60sec).

### Levuricide en conditions de propreté, 20°C :

- EN 1650 (2min), EN 13697 (2min), EN13624 (30sec).

### Fongicide en conditions de propreté, 20°C :

- EN 1650 (5min), EN 13697 (5min).

### Virucide en conditions de propreté, 20°C :

- EN14476 + A2 sur BVDV\* (30sec), Coronavirus, H1N1, PVR\*, Norovirus (60sec), Adenovirus (90sec), Poliovirus (5min).

\* Swine Pseudorabies Virus (PRV) et Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) sont des substituts pour HBV et HCV (hépatites).

## CONDITIONNEMENTS

Carton de 6 sprays de 750ml

Réf. 1384

Carton de 2 bidons de 5L

Réf. 1364

## SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.