



EXCEL®

DETARTRANT LIQUIDE



AVANTAGES

- Supprime le voile de ciment, les traces de rouille et les formations de salpêtre sur les sols carrelés.
- Idéal pour détartrer les machines à laver la vaisselle, machines à café, robinetterie, sols carrelés...
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique : produit moins agressif pour les utilisateurs et les matériaux.



APPLICATION

Détartrant désincrustant des surfaces, matériels et ustensiles en milieu alimentaire.

Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 et du 19/12/2013 relatifs au nettoyage des surfaces et du matériel pouvant se trouver au contact avec des denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI

Rénovation des machines : introduire 1/4 litre dans la machine vide et effectuer un cycle de lavage complet.

Utilisation manuelle : s'utilise dilué de 3 à 8 % avec de l'eau chaude (50°C environ). Laisser agir 30 minutes. Bien rincer pour éliminer les résidus. Augmenter les doses en cas d'entartrage important ou ancien.

Sols : s'utilise en pulvérisation dilué à 50%. Laisser agir. Bien rincer.

Ne pas utiliser sur l'aluminium, les marbres et les pierres calcaires.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide fluide
Couleur :	Orange
Densité à +20°C :	1
pH à 20°C :	Acide fort
Stockage :	Entre +5°C et +35°C

CONDITIONNEMENTS

Bidon de 5 L Réf. 1326

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.