

# INOX NETTOYANT DESINFECTANT



## AVANTAGES

- 2 en 1 : nettoie et désinfecte en une seule opération.
- Formule moussante pour une meilleure visualisation de l'application.



## APPLICATION

Nettoie, désinfecte et détartre les surfaces en inox pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires. Homologué par le Ministère de l'Agriculture sous le n° 2020281 – Bactéricide (POA : locaux de stockage, matériel de transport).

Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 et du 19/12/2013 relatifs au nettoyage des surfaces et du matériel pouvant se trouver au contact avec des denrées alimentaires.

## MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi : s'utilise sans dilution.

1/ Pulvériser le produit en quantité suffisante (+/- 6 ml par m<sup>2</sup> soit environ 10 pulvérisations) et l'appliquer de façon homogène sur la surface à traiter.

2/ Laisser agir 5 minutes minimum.

3/ Rincer à l'eau potable après usage.

4/ Répéter l'application chaque fois que nécessaire ou se référer aux protocoles existants.

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Aspect :          | Liquide fluide     |
| Couleur :         | Bleu               |
| Parfum :          | Oui                |
| Densité à +20°C : | +/- 1              |
| pH à 20°C :       | 2,5 (acide faible) |

Stockage : Entre +5°C et +35°C

## TYPE DE PRODUIT

Désinfectant pour surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (TP4 – Règlement Biocides 528/2012).

## SUBSTANCE ACTIVE

Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (n°CAS 7173-51-5) = 16 mg/g.

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Activité bactéricide :

- NF EN 1040 en 5 min
- NF EN 1276 en 5 min.

## CONDITIONNEMENTS

Carton de 6 pulvérisateurs de 750 ml

Réf. 1347

## SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.