

Réf. 711



Visuel non contractuel



LAVERIE VAISSELLE ET EQUIPEMENT

EXCEL® Tablettes lave-vaisselle professionnel

Tablettes à dissolution progressive pour le nettoyage de la vaisselle en machine professionnelle.

- + Elimine le calcaire et ne laisse pas de trace sur la verrerie grâce aux agents séquestrants.
- Elimine les traces de tanins, café et autres salissures pigmentées.
- Très concentré, nettoie et dégraisse efficacement dès le début du cycle de lavage quelle que soit la dureté de l'eau.

CONDITIONNEMENT

Seau de 8,25 kg
330 tablettes de 25 g

MODE D'EMPLOI

Placer les tablettes dans le bac de la machine.
Effectuer un cycle du lave-vaisselle à vide afin que les tablettes commencent à se dissoudre et agissent pleinement lors du passage de la vaisselle.
Dosage : 0,5 à 2 g/l d'eau à 50/55°C soit 1 tablette pour 15L d'eau.
Recharge : 1 à 2 tablettes tous les 20 paniers supplémentaires.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.

COMPOSITION

Phosphates : 30% et plus.
Agents de blanchiment chlorés : moins de 5%.
Agents de surface non ioniques : moins de 5%.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Texture : pastille solide
Couleur : blanc
pH : environ 12 à 1% en solution aqueuse
Solubilité : soluble dans l'eau
Stabilité : La préparation est stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la FDS.

LEGISLATION

Consulter la fiche de données de sécurité.
Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 et du 19/12/2013 relatifs au nettoyage des surfaces et du matériel pouvant se trouver au contact avec des denrées alimentaires.

N° d'urgence : ORFILA 01 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité également accessible sur www.quickfds.com.



Réservé à un usage professionnel.

La responsabilité d'ORAPI HYGIENE n'est engagée que pour les utilisations et préconisations mentionnées sur cette fiche et l'utilisation du produit dans son emballage d'origine.

ORAPI HYGIENE
69120 Vaulx-en-Velin

