

DÉCAPANT CIMENT

DÉTARTRANT POUR VOILE DE CIMENT



- **Supprime le voile de ciment**
- **Élimine les traces de calcaire et de rouille**
- **Prépare aux émulsions**

APPLICATION

Décapant puissant pour le nettoyage et l'élimination des souillures de ciment, béton etc. Il supprime le voile de ciment (briques, carrelages, pierres dures...) et élimine les traces de calcaire, de salpêtre et de rouille.

Il est également efficace pour le nettoyage de mélangeurs, camions toupies, bétonnières, moules, étais... et peut être utilisé pour le détartrage des installations de chauffage, tuyauteries, circuits, bassin de piscines...



pH
1

MODE D'EMPLOI

- S'emploie par trempage ou en pulvérisation :
 - Pur ou dilué jusqu'à 6 fois son volume d'eau, suivant l'importance des souillures.
 - Dilué à raison de 10 à 15 fois son volume d'eau pour l'élimination des voiles de ciment.
- Laisser agir le produit ou sa solution, frotter si nécessaire avec une brosse.
- Rincer abondamment à l'eau.
- Dans le cas d'une utilisation à forte concentration, neutraliser avec un produit alcalin.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Rouge-rose

Densité à 20°C : 1,070 (± 0,010)

pH à 20 °C : < 1,0

Taux de COV : 0,3%

Composition : Entre autres, acide chlorhydrique, inhibiteur de corrosion.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer sur l'aluminium, certains aciers inoxydables et alliages légers, sur des supports en marbre, comblanchien et pierres calcaires. Ne pas mélanger à d'autres produits (eau de javel notamment).

Craint le gel.

Réservé à l'usage professionnel.

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE

Référence : • 4 bidons de 5L : 50150/5

Unité de conditionnement (U.C) : Bidons de 5L

Nbre U.C/carton : 4

Nbre cartons/couche : 8

Nbre couches/palette : 4

Nbre cartons/palette : 32

Nbre U.C/palette : 128

LOGISTIQUE

Référence	Code EAN produit	Code EAN carton	Code EAN palette
50150/5	3596780108335	83596780108331	13596780108332



MAJ Juin 2022