



SOLS NET V

Ultra dégraissant agréé contact alimentaire

- Solvanté
- Spécial sols industriels
- 99.5% des ingrédients sont d'origine naturelle



APPLICATION

Dégraissant solvanté certifié par ECOCERT recommandé pour le nettoyage et l'élimination des graisses, des huiles, des hydrocarbures et des traces de pneus sur les sols industriels particulièrement difficiles à traiter. Sols Net V permet également l'élimination des anciennes couches d'émulsions et est efficace sur la plupart des graffitis de type feutre ou peinture aérosols. Agréé contact alimentaire, son pouvoir dégraissant est remarquable sur les huiles et graisses, qu'elles soient d'origine végétale, animale ou minérale. Il convient pour le traitement de surface, pour la préparation des pièces avant peinture, pour l'entretien des supports, pour le dégraissage mécanique. Il est composé de 99.5% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est sans colorant, sans conservateur, sans allergène.

MODE D'EMPLOI

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement. Ce produit s'utilise dilué de 1 à 5% suivant l'encrassement des sols: en autolaveuse, manuellement, en tamponnage pour les graffitis.

Dans les cas particulièrement difficiles, on peut augmenter les concentrations, voire même utiliser le produit pur.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Jaune pâle

Parfum : -

Densité à 20°C : 1.015 (± 0,005)

pH pur à 20°C : 13 (± 0.5)

Taux de COV : 4%

Composition : moins de 5% de savons. Contient également eau, solvant, séquestrants.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur

<http://detergents.ecocert.com>

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS

Craint le gel.

Réservé à l'usage professionnel.





CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE

Référence : • 2 bidons de 5L : 377042/2x5
Unité de conditionnement (U.C) : Bidon de 5L
Nbre U.C./carton : 2
Nbre cartons/couche : 16
Nbre couches/palette : 4
Nbre de cartons/palette : 64
Nbre U.C./palette : 128

LOGISTIQUE

Référence	Code EAN produit	Code EAN carton	Code EAN palette
377042/2x5	3596780000752	83596780000758	13596780000759



MAJ Juin 2022

Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

