

RACER R 85 FD 65

AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES SÉRIE RACER

Racer R 85 FD 65 est l'autolaveuse autoportée, idéale pour l'utilisation sur des surfaces de moyennes dimensions. Compacte et très facile à manœuvrer, Racer est en mesure de se déplacer sans aucun problème, même dans les espaces les plus étroits et encombrés, comme par exemple les rayons et les caisses des supermarchés, en évitant les obstacles de manière rapide et efficace. 85 litres de capacité et une piste de lavage de 650 mm assurent les meilleures performances de nettoyage. De plus, le faible niveau de bruit permet à Racer d'être adaptée au nettoyage de jour dans les environnements «sensibles» (hôpitaux, maisons de repos, établissements scolaires). Grâce à l'extra-pression au sol (facilement activable depuis le panneau de commandes), Racer est en mesure de faire face à tout type de saleté; la tête rétractable, capable de s'adapter à tous les obstacles, rend Racer incomparable pour le nettoyage au «ras du mur». Le système d'essuyage en aluminium, avec des caoutchoucs naturels en équipement standard, garantit les meilleurs résultats de séchage sur tous les types de surfaces et, en cas de chocs accidentels, il est en mesure de se déplacer et de rentrer automatiquement sous la structure de la machine en assurant une sécurité maximale et une facilité d'action. Le panneau de commandes, pratique et intuitif, permet de contrôler et de gérer toutes les fonctions de la machine : - il est possible d'activer la fonction READY TO GO qui permet, en appuyant sur un seul bouton, l'activation et le réglage de toutes les principales fonctions de la machine pour qu'elle soit immédiatement prête pour la session de travail; - le programme ECO SYSTEM réduit la consommation et élimine le gaspillage en maintenant les meilleures performances de nettoyage dans le plus grand respect de l'environnement. Racer est facile à utiliser, elle ne nécessite aucune formation et même les opérations d'entretien journalier sont simples et rapides: des caractéristiques indispensables qui permettent, mêmes aux opérateurs moins expérimentés, d'utiliser cette autolaveuse professionnelle. Disponible en trois versions, une version base et deux full package (BC et BC PLUS), avec batteries et chargeur de batteries inclus, Racer est en mesure d'atteindre 4 heures d'autonomie dans la version BC PLUS!



Commande panneau muni d'écran



Fonction "Ready to go"



Eco System



Dimensions compactes, agile dans les espaces étroits



Réservoir de récupération: accès et nettoyage facilité



Système d'essuyage compact avec caoutchoucs en gomme naturel



Tête en aluminium rétractable



Fonction mode silencieux

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE

RACER R 85 FD 65 BC PLUS

CODE

15.0675.00

PIÈCES / PALETTE

1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Largeur piste lavage	mm	650
Largeur aspiration	mm	850
Rendement horaire (théorique - pratique)	m²/h	4000 - 2400
Alimentation		Batterie 24V
Puissance installée	W	2150
Avancement		Tracté
Code IP		IPX3

BATTERIES

Type	Set 2 batteries 12 V 105 Ah Gel (*) - Set 4 batteries 6 V 180 Ah Gel (**)	
Autonomie	h - min	2 h (*) - 4 h (**)
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm x nr	380x540x310 X 1

BROSSES

Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	330 - 13" x 2
Puissance moteur x numéro	W x nr	500 x 2
Vitesse moteur	tours/min.	165
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g/cm²	32,5;49,5 - 30;46

TRACTION

Puissance moteur	W	600
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	6
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2
Inclinaison maximale atteignable à vide	%	12

ASPIRATION

Puissance moteur	W	550
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmH ₂ O	125 - 1250
Débit d'air	l/s	30
Bruit	dB(A)	68/59 (***)

RÉSERVOIR

Type		Double réservoir
Capacité solution	l	80
Capacité récupération	l	85
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	213 - 285 (*) - 333 (**)
Dimensions	mm	1375x880x1230

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE

Tuyau remplissage d'eau	30.0024.00
Brosse 13" polypropylène Ø 0,7 (****)	40.0011.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Protection contre les éclaboussures pour la brosse	22.0712.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière)	96.0176.00
Set 2 batteries 12V 105Ah Gel (*)	22.0724.00
Set 4 batteries 6V 180Ah Gel (**)	22.0717.00
Chargeur à bord 24V 13A (*)	18.0095.00
Chargeur à bord 24V 30A (**)	18.0089.00

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE

Brosse 13" polypropylène Ø 0,9	40.0111.00
Brosse 13" tynex Ø 0,9 grit 240	40.0215.00
Porte pad 330 mm (pour pad de 13")	40.1004.00
Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière)	96.0176.01
Chemical mixing system	96.0206.00
Kit feux avant	96.0180.00
Kit clignotant	96.0181.00
Kit de séchage des angles	96.0182.00
Kit Water Stop	96.0183.00
Fleet 4 You (*****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (*****)	96.0213.00

(*) Pour version BC

(**) Pour version BC PLUS

(***) Fonction mode silencieux

(****) 2 brosses en accessoires fournis

(*****) Sur demande et à définir lors de la commande