

## NETTOYOR 3D

### DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURODORANT SOLS & SURFACES



- Très forte rémanence : 6 à 8 heures
- Sans rinçage\*
- Parfum de haute qualité sans CMR



#### APPLICATION

Nettoie, désinfecte et parfume durablement les sols sans nécessité de rinçage. Utilisable sur toutes surfaces lavables : thermoplastiques, carrelages, marbres, céramiques...

Rémanence de 6 à 8 heures selon les surfaces.

Nos produits parfumés créent une signature olfactive dans vos locaux et les valorisent auprès des usagers. Ce sont des produits techniques développés pour des usages spécifiques, ils respectent des normes strictes, garantissant ainsi efficacité et sécurité de l'utilisateur.

#### MODE D'EMPLOI

Produits concentrés à diluer :

- Pour une action désinfectante bactéricide et levuricide : diluer le produit à 1%, soit 10mL par litre d'eau (ou 1 dose de 20mL dans 2L d'eau).
- Pour une action virucide : diluer le produit à 0,75% soit 10mL pour 1,3L d'eau (ou 1 dose de 20mL dans 3L d'eau).
- Pour un simple lavage, diluer à 0,5%, soit 5mL par litre d'eau (ou 1 dose de 20mL dans 4L d'eau).

Nettoyer le matériel d'application à l'eau soit 5mL par litre d'eau.



Parfums agréés pour le contact alimentaire : Ambiance, Citron, Lavande, Pamplemousse et Pin

*\*Sauf en cas d'utilisation sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les denrées alimentaires où le rinçage est nécessaire.*

#### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Variable selon les parfums

Densité : 1,0 (± 0,010)

pH pur : 7 (± 1)

Taux de COV : 5L : 3.5 à 5% • 20mL : 7 à 9%

Composition : Moins de 5% : Agents de surface cationiques, agents de surface non ioniques, désinfectants (10 g/Kg CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS n°7173-51-5), 10 g/Kg ALKYL (C12-16) DIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE (CAS n°68424-85-1), 19 g/Kg ALCOOL ETHYLIQUE (CAS n°64-17-5), parfums.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications) pour les parfums Ambiance, Citron, Lavande et Pamplemousse.

### ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE

Type de préparation : concentré soluble (SL). Utilisation : TP2 et TP4 pour les parfums agréés contact alimentaire.

Activité à 20°C	Normes	Souches	Temps	Dose
Bactéricidie	EN 1276 EN13697	Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	20 minutes	1%
Bactéricidie	EN 1276	Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	5 minutes	1,50%
Bactéricidie	EN 16615	Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	20 minutes	0,75%
Levuricidie	EN 1650 EN 13697	Candida albicans	20 minutes	1%
Levuricidie	EN 16615	Candida albicans	20 minutes	0,75%
Virucidie (virus enveloppés)	EN 14476	Vaccinia virus	20 minutes	0,75%

### SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS

Craint le gel.

ATTENTION. Selon les produits, contient : ACETYL CEDRENE, ACETYLOCTAHYDRO-NAPHTHALENES, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, CINNAMAL, CITRAL, CITRONELLOL, CITRUS ARANTIIUM PEEL OIL, CITRUS LIMON PEEL OIL, COUMARIN, EUCALYPTUS GLOBULUS OIL, GERANIOL, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL, LINALYL ACETATE, LINALYL ACETATE TETRAMETHYL. Peut provoquer une réaction allergique. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX OU LA PEAU : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. EN cas d'incident, appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON (01 45 42 59 59) / un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas réutiliser l'emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations réglementaires. Utilisation réservée aux professionnels. Fiches de données de sécurité mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison n°ORFILA +33 (0)1 45 42 59 59. UFI : Voir sur les produits.



### RÉFÉRENCES & LOGISTIQUE

Parfums	Conditionnements	Références	EAN produit	EAN carton	EAN palette
Ambiance	2 bidons de 5L	310101-5	3596780003937	83596780003933	13596780003934
	250 doses 20mL	310101-D	-	3596780003784	13596780003781
	6 flacons de 1L doseur	310101-1	3596780003715	83596780003711	13596780003712
Citron	2 bidons de 5L	310105-5	3596780003791	83596780003797	13596780003798
	250 doses 20mL	310105-D	-	3596780003807	13596780003804
	6 flacons de 1L doseur	310105-1	3596780003739	83596780003735	13596780003736
Fleurs-blanches	2 bidons de 5L	310117-5	3596780003814	83596780003810	13596780003811
	250 doses 20mL	310117-D	-	3596780003821	13596780003828
	6 flacons de 1L doseur	310117-1	3596780003722	83596780003728	13596780003729
Jasmin-pêche	2 bidons de 5L	310197-5	3596780003838	83596780003834	13596780003835
	250 doses 20mL	310197-D	-	3596780003845	13596780003842
	6 flacons de 1L doseur	310197-1	3596780003708	83596780003704	13596780003705

Lavande	2 bidons de 5L	310110-5	3596780003852	83596780003858	13596780003859
	250 doses 20mL	310110-D	-	3596780003869	13596780003866
Oriental	2 bidons de 5L	310128-5	3596780003876	83596780003872	13596780003873
	250 doses 20mL	310128-D	-	3596780003883	13596780003880
Pamplemousse	2 bidons de 5L	310111-5	3596780003890	83596780003896	13596780003897
	250 doses 20mL	310111-D	-	3596780003906	13596780003903
Pin	2 bidons de 5L	310114-5	3596780003913	83596780003919	13596780003910
	250 doses 20mL	310114-D	-	3596780003920	13596780003927
Tendance	2 bidons de 5L	310139-5	3596780003944	83596780003940	13596780003941

Unité de conditionnement (U.C) :	Bidon 5L	Flacon 1L doseur	Dose 20mL
Nbre U.C/carton :	2	6	250
Nbre cartons/couche :	16	14	9
Nbre couches/palette :	4	6	8
Nbre cartons/palette :	64	84	72
Nbre U.C/palette :	128	504	18 000

