



exeol san 4D

UNE CRÉATION PROPRE-ODEUR

Détergent détartrant désinfectant désodorisant sanitaires

► Pour le nettoyage, le détartrage, la désinfection et la désodorisation des sanitaires.

Usage dans les sanitaires : murs, sols, baignoires, douches, lavabos, robinets et autres surfaces émaillées, inox ou plastiques.

- **Activité désinfectante en 15 min. (bactéricide, levuricide, virucide contre les virus enveloppés).**
- **Association synergique de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE) en milieu acide.**
- **Pouvoir détartrant. Redonne l'éclat aux surfaces.**
- **Elimine efficacement les traces d'eau, de savon.**
- **Parfum rémanent sans substances CMR*.**



Mode d'emploi

- Respecter le plan d'hygiène de l'établissement.

- **Flacon 1L doseur rechargeable :**

Enlever le bouchon rouge et presser les flancs du flacon pour obtenir la dose souhaitée. Diluer la dose obtenue dans 4L d'eau à température ambiante : 2% (20mL/L soit 80mL). Refermer le flacon après utilisation.

Le flacon 1L **exeol san 4D** peut être rechargé (bouchon blanc) avec le bidon de 5L. Dans ce cas, reporter sur l'étiquette verso le numéro de lot et la date de péremption indiqués sur le bidon de 5L.

Ne pas recharger un même flacon plus de 5 fois.

- **Bidon 5L :**

Lors de la première utilisation, retirer la bague d'inviolabilité puis dévisser le bouchon. A l'aide d'un système de dosage adapté, diluer le concentré dans 4L d'eau à température ambiante : 2% (20mL/L soit 80mL).

- **Usage sur les sols :** Traiter les sols par balayage humide ou avec une autolaveuse.

- **Usage sur les surfaces et murs sanitaires :**

Méthode au seau : Frotter les surfaces avec un support de nettoyage préalablement imprégné de la solution.

Méthode par pulvérisation :

Avec action mécanique : Pulvériser directement sur le support de nettoyage ou pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter (4mL/m²). Frotter.

Sans action mécanique : Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter (32mL/m²).

Temps de contact : dès 15 min. selon le spectre d'activité recherché. Ne pas toucher les surfaces avant la fin du temps de contact revendiqué. Rincer à l'eau.

- Après usage, rincer les équipements ayant servi à l'application du produit.
- Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

Présentations commerciales

- Carton 6 x 1L doseur rechargeable : EXS0109
- Carton 2 x 5L : EXS0110

SANITAIRES

» PARFUM TOSCANE

⊕ PRODUIT

effet
SCALE

ACTIF EN
15 MIN.

BONNES PRATIQUES



exeol san 4D

UNE CRÉATION PROPRE-ODEUR

Propriétés microbiologiques

Conditions de saleté, 20°C :

	ESSAIS	SOUCHE(S)	CONCENTRATION TEMPS DE CONTACT
Bactéricide	EN 1276	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia coli</i>	2% - 15 min.
	EN 13697		
	EN 17387		
	EN 16615		
	EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	
Levuricide	EN 1650	<i>Candida albicans</i>	2% - 15 min.
	EN 13624		
	EN 13697		
	EN 17387		
	EN 16615		
Actif sur <i>Aspergillus fumigatus</i>	EN 1650 EN 13624 EN 13697 EN 17387	<i>Aspergillus fumigatus</i>	2% - 60 min.
Virucide contre les virus enveloppés	EN 14476 EN 16777	Virus de la Vaccine ¹	2% - 15 min.

¹Le Virus de la Vaccine est le virus représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe A des normes EN 14476+A2 et EN 16777, comme par exemple : Virus de l'hépatite B (VHB) ; Virus de l'hépatite C (VHC) ; Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; Herpesviridae (Herpès virus) ; Coronavirus ; Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole ; ...

Composition	Caractéristiques	Précautions
Préparation concentrée liquide biocide TP2. Substances actives biocides (% m/m) : DMPAP 0,71% ; Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS : 7173-51-5) 2,55%.	- pH : 2,1 - 2,8 - Parfum* : Toscane - Couleur : Rose *Parfum de synthèse. Sans substances CMR classées selon la réglementation européenne en vigueur (en date de mars 2023) et le cahier des charges strict des parfums exeol.	Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. UFI : MMC9-H02A-G00E-9JVU



DANGER

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL