

Gamme Safety Sport

S3NE2-CHASECUDM

EN ISO 20345:2022








TAILLES:

36 - 48



CARACTÉRISTIQUES

ICONOGRAPHIE

SEMELLE	Technologie tri-densité, 2x couches d'EVA (amorti). Couche d'usure en caoutchouc nitrile. Haute résistance au glissement et résistance thermique (HRO) jusqu'à 300°	    
TIGE	Textile tricoté à haute résistance à l'abrasion avec des renforts TECHNIQUES en TPU.	
DOUBLURE	Doublure technique hydrophile à haute capacité d'absorption et une forte résistance à l'usure.	
EMBOUT	Embout de sécurité ultra-léger en nano-fibres composites	
SEMELLE ANTI-PERFORATION	Embout nano-composite amagnétique et semelle anti-perforation en fibres synthétiques de haute technologie (Protection type PS)	
SEMELLE INTÉRIEURE	Semelle de propreté haute performance. Conception alvéolaire pour une ventilation forcée du pied et demi-sphères de confort pour réduire la fatigue lors de la marche.	
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE	Propriétés dissipatrices d'électricité statique ESD conformes aux exigences de sécurité industrielle Norme européenne EN 61340-4-3	
JONCTION TIGE-SEMELLE	Injection directe	

SECTEURS RECOMMANDÉS

