



SANI CID CONC

Détartrant désinfectant désodorisant concentré.

Détartre, nettoie, désinfecte et désodorise les surfaces sanitaires. S'utilise pour l'entretien quotidien des sanitaires, douches, baignoires, faïences, robinetteries, sols...

LES + PRODUITS

- + Elimine tartre et traces de savon
- + Activité bactéricide, levuricide et virucide
- + Parfum agréable et rémanent
- + Fabriqué en France



MODE D'EMPLOI

Diluer SANI CID CONC entre 0,5% et 2,5% en fonction de l'entartrage des surfaces à nettoyer et de l'action désinfectante souhaitée. Laisser agir 5 min. Frotter avec une lavette ou un tampon abrasif blanc. Rincer. Ne pas utiliser sur le marbre et les pierres calcaires. Nettoyage du matériel : à l'eau.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

*Norme réalisée en conditions de saleté générale à 20°C

**Norme réalisée en conditions de saleté médicale à 20°C

Actif sur	Temps de contact
Bactéricidie • EN1276 à 0,5%* • EN13697 à 2%* • EN13727 à 1,75%** • EN17387 à 2,5%**	5 min
Levuricidie • EN1650 à 0,5%* • EN13697 à 1,5%* • EN13624 à 1,5%** • EN17387 à 2%**	5 min
Virucidie (sur virus enveloppés) • EN14476 à 0,5% • EN14476 à 2 % sur Rotavirus • EN16777 à 2% (sur Vacciniavirus)	5 min 15 min 5 min

REGLEMENTATION

Produit biocide, TP02 à usage professionnel.



SANI CID CONC

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le
03/06/2026



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide fluide rouge/rose
PARFUM	Agréable
pH	2.5 +/- 0.5 (2%)
DENSITÉ	1.08 +/- 0.01 (20°C)
PAYS DE FABRICATION	France
STOCKAGE	Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Craint la chaleur.
DLU	24 mois

COMPOSITION

ACIDE L-(+)-LACTIQUE / L-(+)-LACTIC ACID – N° CAS 79-33-4 – Concentration 19.6 % (m/m) / (w/w)

ACIDE GLYCOLIQUE / GLYCOLLIC ACID – N° CAS 79-14-1 – Concentration 0.455 % (m/m) / (w/w)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONNEMENT

COLISAGE	PALETTISATION
Colis de 2 bidons de 5L	64 colis par palette
Colis de 6 flacons de 1L	70 colis par palette