



SANI CID RTU

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le
03/06/2026

Fabriqué en 
France

Détartrant désinfectant désodorisant prêt à l'emploi.

Détartre, nettoie, désinfecte et désodorise les surfaces sanitaires. S'utilise pour l'entretien quotidien des sanitaires, douches, baignoires, faïences, robinetteries, sols...



LES + PRODUITS

- + Elimine tartre et traces de savon
- + Activité bactéricide, levuricide, fongicide et virucide
- + Limite l'encrassement des vitres, miroirs et parois de douche
- + Fabriqué en France
- + Flacon en PET 100% recyclé

MODE D'EMPLOI

Solution prêt à l'emploi. Pulvériser ou appliquer par essuyage. Laisser agir entre 5 à 15 min en fonction de l'action désinfectante souhaitée. Frotter avec une lavette ou un tampon abrasif blanc. Rincer. Ne pas utiliser sur le marbre et les pierres calcaires.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

*Norme réalisée en conditions de saleté à 20°C

Actif sur	Temps de contact
Bactéricidie • EN 1276* • EN 13697*	5 min
Levuricide • EN 1650* • EN 13697*	15 min
Fongicide • EN 1650* • EN 13697*	15 min
Virucidie • EN 14476 sur Vacciniavirus ; Coronavirus (H229 E), PRV, BVDV, Rotavirus* • EN 16777 sur Vacciniavirus ; Coronavirus (H229 E), PRV, BVDV*	5 min

REGLEMENTATION

Produit biocide, TP02, à usage professionnel.



SANI CID RTU

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le
03/06/2026



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide fluide rose clair
PARFUM	Floral
pH	3.00 +/- 0.5
DENSITÉ	1.005 - 1.010
PAYS DE FABRICATION	France
STOCKAGE	Stocker à l'abri de la chaleur, des intempéries, de l'humidité et du gel.
DLU	24 mois

COMPOSITON

Acide lactique N° CAS 79-33-4 concentration 2.016 % (m/m)
Acide glycolique N° CAS 79-14-1 concentration 0.05 % (m/m)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONNEMENT

COLISAGE	PALETTISATION
Colis de 6 pulvérisateurs de 750mL	95 colis par palette
Colis de 2 Bidons de 5L	64 colis par palette